

WVI00007



Visiera in policarbonato progettata per l'applicazione su tutti i caschi della serie Zenith. Conforme alla norma EN 166 per la protezione degli occhi dei lavoratori da impatti energetici di medio livello. Si applica con gli adattatori per l'attacco rapido della visiera. Si alza e si abbassa in modo sicuro. Disponibile in 3 opzioni di colore della lente per vari livelli di trasmissione della luce.

INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
Policarbonato



STANDARD
EN 166 / ANSI Z87.1
EN170 (clear)
EN172 (smoke, silver mirror)



CLASSE OTTICA
1



TEMPERATURA DI UTILIZZO
-5°C / +55°C



PESO
80 g



CATEGORIA
II

TECNOLOGIE



ANTIAPPANNAMENTO

Sottoposta a un trattamento antiappannamento per aumentare la visibilità del portatore durante l'attività e in una varietà di condizioni.



PROFILO SUPERIORE ANTIGOCCIOLAMENTO

Progettata con un profilo superiore in gomma per proteggere dal sudore e aumentare il comfort.



BORDO ANTITAGLIO

Progettata con un bordo antitaglio per maggior sicurezza e comodità.



LENTE PANORAMICA

Lente ad ampia visuale per una protezione e una visibilità ottimali.



ANTIGRAFFIO

Sottoposta a un trattamento antigraffio per una maggior resistenza nel tempo.



COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI

Progettata per l'utilizzo sopra gli occhiali correttivi.



ADATTATORI PER L'ATTACCO RAPIDO DELLA VISIERA

Richiede gli adattatori per l'attacco rapido della visiera per l'applicazione sul casco.

MARCATURE

CODICE	COLORE	MARCATURA
WVI00007-500	CLEAR	ZEN YY/MM CE 2C-1,2 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00007-510	SMOKE	ZEN YY/MM CE 5-1,4 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87 + U6 L1.5 X D3
WVI00007-520	SILVER MIRROR	ZEN YY/MM CE 5-1,4 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87 + U6 L2.5 X D3

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

DURATA DI CONSERVAZIONE

10 anni a partire dalla data di fabbricazione. La durata di conservazione dipende da diversi fattori che possono causare deterioramento quali sbalzi di temperatura, il livello di esposizione alla luce solare diretta e l'intensità di utilizzo.

Visione alterata e graffi costituiscono elementi che segnalano la necessità di verificare lo stato di deterioramento della visiera.

PULIZIA

Pulire solo con acqua e sapone neutro e lasciare asciugare in maniera naturale. Non utilizzare detergenti chimici, solventi o polveri a base di petrolio, in quanto troppo aggressivi e possono ridurre la resistenza strutturale della visiera. Non strofinare le lenti quando si asciugano.

COLLEZIONE ZEN VISOR



WVI00007-500
ZEN VISOR
CLEAR



WVI00007-510
ZEN VISOR
SMOKE



WVI00007-520
ZEN VISOR
SILVER MIRROR



WKI00002-500
KIT ZEN VISOR
CLEAR



WAC00009
ADATTATORI

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION