

WVI00007

FR



Protection des yeux en polycarbonate conçue pour une utilisation avec tous les casques de la série Zenith. Conforme à la norme EN 166 pour la protection des yeux des travailleurs avec impact à moyenne énergie. S'attache avec adaptateurs pour attache rapide de la visière. Se lève ou se rabat en toute sécurité. Verres disponibles en 3 couleurs pour différents niveaux de transmission de la lumière.

INFORMATIONS TECHNIQUES



MATERIEL
Polycarbonate



STANDARD
EN 166 / ANSI Z87.1
EN170 (clear)
EN172 (smoke, silver mirror)



CLASSE OPTIQUE
1



TEMPÉRATURE D'UTILISATION
-5°C / +55°C



POIDS
80 g



CATÉGORIE
II

TECHNOLOGIES



ANTI-BUÉE

Soumise à un traitement anti-buée pour augmenter la visibilité du porteur pendant l'activité et dans différentes conditions.



PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES

Conçue avec un profil supérieur en caoutchouc pour protéger de la sueur et augmenter le confort.



BORD ANTI-COUPURE

Conçue avec un bord anti-coupure pour une sécurité et un confort accrus.



VERRES PANORAMIQUES

Verres pour une vision ample avec une protection et une visibilité optimales.



ANTI-RAYURES

Soumise à un traitement anti-rayures pour prolonger la durée dans le temps.



COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES

Conçue pour une utilisation sur des verres correcteurs.



ADAPTATEURS POUR ATTACHE RAPIDE DE LA VISIÈRE

Adaptateurs pour attache rapide de la visière nécessaires.

MARQUAGES

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WVI00007-500	CLEAR	ZEN YY/MM CE 2C-1,2 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00007-510	SMOKE	ZEN YY/MM CE 5-1,4 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87 + U6 L1.5 X D3
WVI00007-520	SILVER MIRROR	ZEN YY/MM CE 5-1,4 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87 + U6 L2.5 X D3

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

3 10
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

DURÉE DE CONSERVATION

10 ans à compter de la date de fabrication. La durée de conservation dépend de différents facteurs qui peuvent causer une détérioration, tels qu'un changement soudain de température, le degré d'exposition au soleil et la fréquence d'utilisation. Une vision altérée et des éraflures sont des signes qui nécessitent de vérifier la présence d'une détérioration au niveau de la visière.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec de l'eau et du savon doux. Laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, d'essence ou de poudres abrasives car ces produits sont trop agressifs et peuvent réduire la résistance structurelle de la visière. Ne pas frotter le verre lors du séchage.

ZEN VISOR COLLECTION



WVI00007-500
ZEN VISOR
CLEAR



WVI00007-510
ZEN VISOR
SMOKE



WVI00007-520
ZEN VISOR
SILVER MIRROR



WKI00002-500
KIT ZEN VISOR
CLEAR



WAC00009
ADAPTERS

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION